GEBRUIKERSHANDLEIDING

HANGENDE ELEKTRISCHE HEATER ITEM EVO-EVO-CMH2150

Nur zur Verwendung im Freien.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Heizgerätes und enthält wichtige Informationen; Speichern Sie diese, damit Sie die Informationen erneut lesen können.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Heizgerät entschieden haben. Das Heizgerät wurde sorgfältig für das beste Heiz Erlebnis entwickelt und hergestellt.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es sich in der vorgesehenen normalen Position befindet bzw. installiert ist und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, bedienen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- WARNUNG – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Um Unfälle zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einer seiner Servicestellen oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte die Heizung nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät sollte nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Die Heizung muss mindestens 1,80 m über dem Boden installiert werden.
- Nach der Montage an einer Wand oder Decke kann lediglich die Richtung der Abstrahlung bestimmt werden mit einem Werkzeug verändert.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in Kombination mit einem Programm, einem Fernbedienungssystem oder einem anderen Instrument, das das Heizgerät automatisch einschalten kann; Es besteht Brandgefahr, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch platziert wird.
- Es ist gefährlich, das Heizgerät in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien wie Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw. zu installieren.
- Benutzen Sie die Heizung nicht in der Nähe einer Dusche, Badewanne oder eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in unbelüfteten Bereichen.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht an Orten, an denen Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Materialien gelagert werden.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch das Heizkopfgitter, blockieren oder bedecken Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Heizgerät nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Warten Sie immer, bis das Heizgerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.
- Berühren Sie den Heizkopf während des Gebrauchs nicht.
- Lassen Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden

zijn.

De heater moet worden geplaatst op een afstand van 100 cm vanaf de wand en 30 cm vanaf die Decke.

- Die Heizung ist während des Betriebs sehr heiß. Nach dem Ausschalten bleibt es noch eine Weile warm. Berührungen während dieser Zeit können gefährlich sein. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht um das Heizgerät.
- Das Heizgerät muss sorgfältig gehandhabt werden und darf keinen starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
- Das Heizgerät muss während des Gebrauchs ordnungsgemäß geerdet sein.
- Eventuelle Schäden müssen von einem professionellen Elektriker behoben werden.
- Bewahren Sie das Heizgerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Heizgerät ist nicht mit einem Instrument zur Regulierung der Raumtemperatur ausgestattet. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- WARNUNG: Einige Teile dieses Heizgeräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Benutzen Sie die Heizung nicht zum Trocknen von Kleidung oder Handtüchern.
- Benutzen Sie den Ofen nicht als Saunaofen.
- Benutzen Sie die Heizung nicht als Raumheizung.
- Benutzen Sie die Heizung nicht zum Heizen eines Nistplatzes.
- Tauchen Sie das Heizgerät zum Reinigen nicht in Wasser.

MONTAGE

Überprüfen Sie beim Auspacken des Heizgeräts, ob alle Teile vorhanden sind, sich nichts im Karton befindet und alle Teile frei von Verpackungsmaterial sind.

Schließen Sie das Heizgerät erst dann an das Stromnetz an, wenn es vollständig zusammengebaut ist. Schließen Sie das Heizgerät nicht an das Stromnetz an, wenn Teile oder Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Lieferanten.

MONTAGE AN EINER DECKE

1. *Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in die Decke.*
2. *Setzen Sie den selbstschneidenden Schrauben Haken in das Bohrloch ein.*
3. *Ziehen Sie den Haken fest an.*
4. *Hängen Sie den Heizkörper mit der Kette an den Haken. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Decke und Heizgerät mindestens 30 cm beträgt. Der Abstand zwischen Heizung und Boden muss mindestens 1,80 m betragen.*
5. *Führen Sie das Stromkabel entlang der Kette zur Steckdose. Das Stromkabel muss mit einem Kabelbinder an der Kette befestigt werden; Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht die unteren drei Glieder der Kette berührt. Das Stromkabel darf auf keinen Fall die Heizung berühren. Das Heizgerät darf nicht am Stromkabel aufgehängt werden.*

BEFESTIGUNG AN EINEM ZELTGERÜST

Stellen Sie sicher, dass der Rahmen des Zeltes, in dem die Heizung aufgehängt wird, stabil genug ist, um das Gewicht der Heizung zu tragen.

1. Befestigen Sie die Kette am Heizgerät.
2. Schlingen Sie die Kette mehrmals um den Rahmen und befestigen Sie das andere Ende wie beim ersten Ende am Heizgerät. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Aufhängepunkt und Heizgerät mindestens 30 cm beträgt. Der Abstand zwischen Heizung und Boden muss mindestens 1,80 m betragen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Heizung sicher hängt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung des Heizgeräts, des Netzkabels und des eventuellen Zubehörs durch! Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Heizgerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- WARNUNG: Stromschlaggefahr. Versuchen Sie nicht, das Heizgerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Benutzen Sie den Ofen niemals als Trockner oder als Saunaofen.
- Benutzen Sie die Heizung niemals als Heizung in Tiergehegen.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Heizgeräts und von den Seiten, der Oberseite und der Rückseite entfernt. Legen Sie keine Handtücher oder andere Gegenstände auf das Heizgerät: Brandgefahr!
- Eine Heizung enthält heiße und funkenbildende Elemente. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe, Sprengstoffe und/oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Halten Sie das Heizgerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern: Brandgefahr!

EIN- UND AUSSCHALTEN DER HEIZUNG

- Stecken Sie es in die Steckdose.
- Ziehen Sie am Kabel, um die Heizung einzuschalten.
- Ziehen Sie erneut am Kabel, um die Heizung auszuschalten.
- Nach dem Gebrauch muss das Heizgerät immer mit der Taste ausgeschaltet werden; Der Stecker mit dem Kabel muss aus der Steckdose gezogen werden.
- Lassen Sie das Heizgerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.
- Benutzen Sie das Heizgerät niemals bei schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Hagel oder Gewitter.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgrund von Wind oder anderen Umgebungsbedingungen nicht durch brennbare Materialien wie Vorhänge, Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw. abgedeckt oder blockiert wird.

PFLEGE UND WARTUNG

- Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Houd de heater schoon. De buitenkant kan worden schoongemaakt met een zachte, vochtige doek. Indien nodig kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Maak de Nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocknen.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts keinen Alkohol, Benzin, Scheuermittel, Wachs oder raue Bürsten. Dadurch kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigt oder verwittert werden.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden.
- Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig trocken ist, bevor Sie es verwenden.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, einschließlich des Austauschs des Heizelements, sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Heizgerät längere Zeit nicht benutzen, schützen Sie es mit einer Textilabdeckung vor Regen und Staub.

SPEZIFIKATIONEN

Leistung: 1500 W, 220-240 V / 50-60 Hz
IP-Klasse: IPX4
Abmessungen: 30 cm (H) x 43 cm (B).
Gewicht: 3,0 kg
Lampentyp: Halogen
Länge des Stromkabels: 1,60 m

ENTFERNUNG

Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn möglich, bringen Sie dieses Produkt zu einer Recyclingstelle. Fragen Sie Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler um Rat zum Recycling.