

evolar



TYPE: EVO-MFF16BL, EVO-MFF16C, EVO-MFF18BL, EVO-MFF18C

EVOLAR FLOOR FAN

User manual

EVOLAR VLOERVERVENTILATOR

Gebruikershandleiding

EVOLAR VLOERVERVENTILATOR

Benutzerhandbuch

EVHINSTRUCTIONS FOR USE

Dear Customer,


To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT USE THIS FAN with any SOLID-STATE speed control device. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

SAFETY WARNINGS

1. Use this fan only as described in this manual. Non-recommended use may cause fire, electric shock or injury.
2. High-velocity fans are designed to create rapid air movement; therefore, make sure the fan is not placed near drapes, curtains or any objects that may be drawn into the fan inlet.
3. To protect against electrical shock, do not immerse the unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
4. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Unplug the fan from the socket when not in use, when moving it from one location to another or servicing it, and before cleaning. To disconnect, grip the plug and pull it from the socket: never yank the cord.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

7. Do not place the fan or any parts near an open-flame, cooking or other heating appliance.
8. Avoid contact with moving fan parts.
9. Always use on a dry, level surface.
10. Do not mount the fan on a wall or hang it from a ceiling.
11. Do not operate the fan without the protective front and rear grilles in position.
12. Do not place the fan too close to the surface.
13. Do not use outdoors.
14. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or let it touch any hot surfaces.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to prevent possible hazards.

PRODUCT OVERVIEW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	FF-40A / FF-45A
Power Supply	AC 220-240V, 50-60Hz
Power	75W / 100W

The specifications and design are subject to change without notice.


OPERATION

1. Set your fan on a dry, level surface.
2. Plug the power cord into a standard AC 220-240V socket.
3. To start your fan, press the desired fan speed. The control has 4 positions:
0 = off; 1 = low speed; 2 = medium speed; 3 = high speed.

4. Adjust the fan head manually to your desired angle.

CLEANING AND STORAGE

1. Turn off the appliance and UNPLUG THE FAN BEFORE CLEANING.
2. Only use a soft damp cloth to clean the fan.
3. Do not immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
4. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
5. Store the fan in its original box or cover it to protect it from dust. The cord can be attached to the small hooks provided.



6. Store the fan in a cool dry place.

EVH-INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Beste klant,


Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, GEBRUIK DEZE VENTILATOR NIET met een SOLID-STATE snelheidsregelapparaat. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Gebruik deze ventilator alleen zoals beschreven in deze handleiding. Niet-aanbevolen gebruik kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
2. Hogesnelheidsventilatoren zijn ontworpen om snelle luchtbeweging te creëren; Zorg er daarom voor dat de ventilator niet in de buurt van gordijnen, gordijnen of andere voorwerpen wordt geplaatst die in de ventilatorinlaat kunnen worden gezogen.
3. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het apparaat, de stekker of het snoer niet in water onderdompelen en niet met vloeistoffen besproeien.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder hulp of toezicht als hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hen verhinderen het veilig te gebruiken. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is, wanneer u hem van de ene locatie naar de andere verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, en voordat u hem schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact: trek nooit aan het snoer.

6. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
7. Plaats de ventilator of andere onderdelen niet in de buurt van open vuur, kook- of andere verwarmingstoestellen.
8. Vermijd contact met bewegende ventilatoronderdelen.
9. Altijd gebruiken op een droge, vlakke ondergrond.
10. Monteer de ventilator niet aan een muur en hang hem niet aan een plafond.
11. Gebruik de ventilator niet zonder dat de beschermende roosters aan de voor- en achterkant op hun plaats zitten.
12. Plaats de ventilator niet te dicht bij het oppervlak.
13. Niet buitenshuis gebruiken.
14. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
15. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om mogelijke gevaren te voorkomen.

PRODUCTOVERZICHT



A: MAIN BODY
B: PLACTIC NUTS

C: SUPPORTER
D: POWER CORD

E: HANDLE
F: SWITCH

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.	FF-40A / FF-45A
Voeding	Wisselstroom 220-240V, 50-60Hz
Stroom	75W / 100W


De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEDIENING

1. Plaats uw ventilator op een droge, vlakke ondergrond.
2. Steek het netsnoer in een standaard AC 220-240V stopcontact.
3. Om uw ventilator te starten, drukt u op de gewenste ventilatorsnelheid.
De besturing heeft 4 standen:
0 = uit; 1 = lage snelheid; 2 = gemiddelde snelheid; 3 = hoge snelheid.
4. Stel de ventilatorkop handmatig in naar de gewenste hoek.

REINIGING EN OPSLAG

1. Schakel het apparaat uit en HAAL DE VENTILATOR LOS VOORDAT U REINIGT.
2. Gebruik alleen een zachte, vochtige doek om de ventilator schoon te maken.
3. Dompel de ventilator niet onder in water en laat nooit water in het motorhuis druppelen.
4. Gebruik geen benzine, verfverdunder of andere chemicaliën om de ventilator schoon te maken.
5. Bewaar de ventilator in de originele doos of dek hem af om hem tegen stof te beschermen. Het koord kan worden bevestigd aan de meegeleverde kleine haakjes.



6. Bewaar de ventilator op een koele, droge plaats.

EVHINGEBRAUCHSANLEITUNG

Lieber Kunde,


Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, VERWENDEN SIE DIESEN LÜFTER NICHT mit einem SOLID-STATE-Geschwindigkeitsregelgerät. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

SICHERHEITSHINWEISE

1. Benutzen Sie diesen Ventilator nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
2. Hochgeschwindigkeitsventilatoren sind so konzipiert, dass sie eine schnelle Luftbewegung erzeugen. Stellen Sie daher sicher, dass der Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Vorhängen oder anderen Gegenständen aufgestellt wird, die in den Ventilatoreinlass gesaugt werden könnten.
3. Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder andere Personen ohne Hilfe oder Aufsicht bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eine sichere Verwendung des Geräts verhindern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker des Ventilators aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen transportieren oder warten, und bevor Sie ihn reinigen. Zum Trennen fassen Sie den Stecker und ziehen ihn aus der Steckdose: Ziehen Sie niemals am Kabel.

6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Platzieren Sie den Ventilator oder andere Teile nicht in der Nähe von offenen Flammen, Koch- oder anderen Heizgeräten.
8. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Ventilatoranteilen.
9. Immer auf einer trockenen, ebenen Oberfläche verwenden.
10. Montieren Sie den Ventilator nicht an einer Wand und hängen Sie ihn nicht von der Decke.
11. Betreiben Sie den Ventilator nicht, ohne dass die Schutzgitter vorne und hinten angebracht sind.
12. Platzieren Sie den Ventilator nicht zu nahe an der Oberfläche.
13. Nicht im Freien verwenden.
14. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und lassen Sie es keine heißen Oberflächen berühren.
15. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um möglichen Gefahren vorzubeugen.

PRODUKTÜBERSICHT



A: MAIN BODY
B: PLASTIC NUTS

C: SUPPORTER
D: POWER CORD

E: HANDLE
F: SWITCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	FF-40A / FF-45A
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 50–60 Hz
Leistung	75W / 100W


Die Spezifikationen und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BETRIEB

1. Stellen Sie Ihren Ventilator auf eine trockene, ebene Fläche.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Standard-Wechselstromsteckdose mit 220–240 V.
3. Um Ihren Ventilator zu starten, drücken Sie die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit. Der Regler hat 4 Stellungen:
0 = aus; 1 = niedrige Geschwindigkeit; 2 = mittlere Geschwindigkeit; 3 = hohe Geschwindigkeit.
4. Stellen Sie den Ventilatorkopf manuell auf den gewünschten Winkel ein.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators nur ein weiches, feuchtes Tuch.
3. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser und lassen Sie niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators kein Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien.
5. Bewahren Sie den Ventilator in der Originalverpackung auf oder decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen. Die Kordel kann an den mitgelieferten kleinen Haken befestigt werden.



6. Bewahren Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort auf.